

C-106-4 CHARIOT POUR RAIL C-104 OU C-108

FEUILLE D'INSTRUCTIONS

LISTE DE PIÈCES

C-106-4 CHARIOT
ASSEMBLÉ
(2 PAR PORTE)

VIS À TÊTE PLATE #10 X 1-3/4"
(4 PAR CHARIOT)

RAIL EN
ALUMINIUM EXTRUDÉ

C-104 ou C-108

ÉCROU CARRÉ
COMPRIS DANS
L'ASSEMBLAGE

SPÉCIFICATIONS:


-CAPACITÉ DE CHARGE :
175 LIVRES PAR PORTE.

-CONÇU POUR
MONTAGE PAR LE HAUT.

-GALETS À ROULEMENT
À BILLES EXTRA
ROBUSTES AVEC PNEU
EN NYLON.

-ÉCROU DE BLOCAGE
POUR MAINTENIR LE
RÉGLAGE VERTICAL.

- POUR APPLICATIONS À
CONTRE SENS, À
DOUBLE VANTAIL,
ESCAMOTABLES ET
MONTÉES EN FAÇADE.



ÉTAPE 1

DÉTERMINER LA TAILLE DE LA PORTE ET LA HAUTEUR DU MONTANT EN S'APPUYANT SUR LES DIMENSIONS PRÉCISÉES DES ILLUSTRATIONS ET LE DÉGAGEMENT REQUIS SOUS LA PORTE.

ÉTAPE 2

A) REPÉRER LE TROU CENTRAL POUR LE BOULON DU CHARIOT À 4-1/2" DE CHAQUE BORD DE LA PORTE. PERCER AVEC UNE MÊCHE DE 3/8" À UNE PROFONDEUR D'AU MOINS 1-1/2". SI LE BUTOIR DE PORTE KNC CAS-2 EST UTILISÉ, REPÉRER LE TROU À 5-1/2" DE CHAQUE BORD DE LA PORTE.

B) CENTRER LA PLAQUE DE FIXATION À ANGLE SUR LE TROU. MARQUER L'EMPLACEMENT DES VIS ET PRÉPERCER À UNE PROFONDEUR D'AU MOINS 1-1/2" AU MOINS AVEC UNE MÊCHE DE 1/8".

ÉTAPE 3

PRÉPARER LA PORTE POUR L'INSTALLATION DE PRODUITS OPTIONNELS SI ACHETÉS, TELS QUE RAILS DE GUIDAGE, POIGNÉES ENCASTRÉES, SERRURES, ETC. DES INSTRUCTIONS PRÉCISES ACCOMPAGNENT LES DIVERS PRODUITS.

ÉTAPE 4

MONTÉ L'ASSEMBLAGE DU CHARIOT SUR LA PORTE ET VISSER LA PLAQUE DE FIXATION DU HAUT AVEC DES VIS À TÊTE PLATE #10 X 1-3/4" (4).

ÉTAPE 5

PLACER LA PORTE ET LES CHARIOTS DANS LE RAIL C-104 OU C-108 ET FIXER À LA TRAVERSE.

ÉTAPE 6

RÉGLER LA HAUTEUR DE LA PORTE ET LE NIVELAGE AVEC UNE CLÉ DE 1/4" SUR LE BOULON. BLOQUER LE RÉGLAGE EN SERRANT L'ÉCROU HEXAGONAL CONTRE LA PLAQUE DE FIXATION DU HAUT AVEC UNE CLÉ DE 1/2".

