
Bedienungsanleitung
Operating instructions


Wechselzylinder Symo
Symo Cylinder with removable core

gilt für Artikel:
applies to Cat. No.:
210.51.60x
210.45.60x

Plättchenzylinder einsetzen (210.51.60x)
Insert plate cylinder (210.51.60x)




Plättchenzylinder entfernen (210.51.60x)
Remove plate cylinder (210.51.60x)




HDE 07.09.2009 Maße in mm – Dimensions in mm – Dimensions en mm – Medidas en mm - Misure in mm

Stiftzylinder einsetzen (210.45.60x)
Insert pin tumbler cylinder (210.45.60x)



Stiftzylinder entfernen (210.45.60x)
Remove pin tumbler cylinder (210.45.60x)



HDE 07.09.2009 Maße in mm – Dimensions in mm – Dimensions en mm – Medidas en mm - Misure in mm

Subject to alterations

© 2009 by Häfele GmbH & Co KG
Adolf-Häfele-Str. 1 · D-72202 Nagold · www.hafele.com