EasyPairing.

HÄFELE
Lighting

Einfacher Zugang zu Connect Mesh

EasyPairing. Connect Mesh ohne der mobilen App verwenden



1.



langsames Blinken



2.





3.



schnelles Blinken



4.



leuchtet durchgehend



langsames Blinken

5.

warten ~ 60 sec.



Status LED aus

EasyPairing enabled

03/24 EN Rev 1.3