90 series Parts List

9706
9713

Parts List
Page No. 97.2A
Rev. A
05/10/2004

9700	06 & 13 FUNCTIONS ±	CHASSIS ASSY LESS COVER 97-2042


ITEM	ASSY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
1		—	CHASSIS	1
2		97-2001	LOCKING SLIDE ASSY	1
3		97-2048	CYLINDER HUB AND PIN ASSY	1
4		97-0006	LOCKING SLIDE SPRING RHRB	1
5		01-1190	SCREW SELF TAPPING #6-32 X 5/16	1
6		97-0075	LIFT LEVER	1
7		97-0577	MAIN SLIDE	1
8		97-0050	KNOB RETURN SPRING	1
9		01-0007	GROOVE PIN	1
10		97-0037	THUMBPIECE SLIDE	1
11	97-2853	01-0749	GROOVE PIN	1
12		68-0323	CHASSIS PIN	1
13		68-0324	PIVOT PIN LIFT LEVER	1
14		01-0005	RETAINING RING	1
15		97-0043	KNOB HUB RETAINER	1
16		97-0042	KNOB HUB	1
17		68-0367	KNOB HUB COVER	1
18		01-3384	SCREW #8-32 X 7/16	2
19		97-0030	PIVOT PIN MAIN ARM	1
20		01-1494	BAR LOCK SCREW	2
21		97-0012	MAIN ARM SPRING	1
22		97-0028	MAIN ARM *	1
23		97-0031	MAIN ARM SPACER	2
24		97-0370	COVER *	1
25		97-0052	SCREW * #8-32 X 5/16	4
		97-0049	ROD ADJUSTING PIN	2
		68-2143	STD. SCREW PACK	

* SPECIFY FINISH

± FOR 9706 x ET OR 9713 x ET USE 9715 CHASSIS

THIS PAGE MUST FACE 97.2B

		CHASSIS ASSY LESS COVER
9700	06 & 13 FUNCTIONS ±	97-2042



THIS PAGE MUST FACE 97.2A