








Die Bedienkräfte betragen, abhängig von der Beladung des Beschlags (Gewicht des Schwenkbodens + Beladung des Schwenkbodens), 50 bis 130 N.

The operating forces are between 50 and 130 N, depending on the load on the fitting (weight of the swivel shelf + load on the swivel shelf).

Les forces d'actionnement sont comprises entre 50 et 130 N, en fonction de la charge supportée par l'accessoire (poids du fond pivotant + charge sur le fond pivotant).

La fuerza necesaria para accionarlo es de entre 50 y 130 N, dependiendo de la carga del herraje (peso del fondo basculante + carga del fondo basculante).



根据配件的负载情况（旋转底板的重量 + 旋转底板的负载），操作力为 50 至 130 N。



PZ2

<http://support.kesseboehmer.de>






1x




1x




1x



2x




1x




20x




1x



1x



1x



2x

spacer only
for faceframe
cabinets




optional




DE Die technischen Darstellungen und Maßangaben – auch bei Abbildungen und Zeichnungen – sind unverbindlich. Konstruktionsverbesserungen sind vorbehalten! **EN** Technical information and stated dimensions (including in illustrations and drawings) must not be regarded as binding. Design subject to improvement without notice! **FR** Les visuels techniques et dimensions – y compris les schémas et les illustrations – ne sont pas contractuelles. Sous réserve d'évolutions techniques! **IT** Le rappresentazioni tecniche e le indicazioni delle dimensioni – anche nelle figure e nei disegni – non sono vincolanti. Con riserva di miglioramenti di progettazione! **ES** Las imágenes técnicas y las indicaciones de medidas – también en imágenes y dibujos – no son vinculantes. Queda reservado el derecho de realizar mejoras en el diseño! **PT** Representações técnicas e dimensões – mesmo em ilustrações e desenhos – não são vinculativas. Reservado o direito a melhorias construtivas! **HE** כל התרשימים הטכניים והמידות – אף לגבי איורים ותכניות – הנם בלתי מחייבים. זכות לשוניים ושיפורים מבניים שמורה ליצרן! **FI** Tekniset piirroksat ja mitat – myös kuussa ja piirroksissa olevat – ovat sitoumuksetta. Oikeus rakennetta parantaviin muutoksiin pidätetään! **DA** De tekniske illustrationer og målangivelser – også på illustrationer og tegninger – er ikke bindende. Forbehold for designforbedringer! **CS** Technické popisy a rozměry, jakož i obrázky a výkresy, jsou nezávazné. Vyhrázujeme si právo na změny konstrukce! **PL** Prezentacje techniczne i wymiary – także na ilustracjach i rysunkach – nie są wiążące. Udoskonalenia konstrukcyjne są zastrzeżone! **RU** Иллюстрации технических деталей и указанные размеры, в том числе на рисунках и чертежах, являются ориентировочными. Компания оставляет за собой право на усовершенствование конструкции! **TR** Teknik sunum ve ölçü bilgileri (resim ve çizimlerde de) yasal olarak bağlayıcı değildir. Yapısal geliştirmeler yarpa hakkı saklıdır! **BG** Техническото представяне и размерите, включително при изображенията и чертежите, са необвързващи. Запазваме си правото на конструктивни подобрения! **HU** A műszaki ábrázolások és méretadatok – ábránál és rajzoknál sem – nem kötelező érvényűek. A konstrukciós javítások joga fenntartva! **SR** Tehničke ilustracije i dimenzije – uključujući ilustracije i crteže – nisu obavezujući. Dizajn poboljšanja su rezervisana! **EL** Τα τεχνικά σχέδια και οι διαστάσεις – ακόμα και σε απεικονίσεις και σχέδια – δεν είναι δεσμευτικά. Με την επιφύλαξη τεχνικών βελτιώσεων! **AR** الرسوم التوضيحية والأبعاد الفنية – بما في ذلك الرسوم التوضيحية والرسومات – ليست إلزامية. الحق محفوظ في إجراء تحسينات هيكلية! **JA** 技術情報および記載されている寸法(イラストや図面を含む)は、拘束的のあるものと見なされません。デザインは予告なしに改善されることがあります。 **CN** 技术说明和规格, 包括插图和图纸均不具约束力。保留改进设计的权利!





i




mm
(inch)



CW	CD	CH
346 - 578 mm 13 5/8" - 22 3/4"	≥ 483 mm ≥ 19 1/64"	≥ 538 mm ≥ 21 3/16"




i




i



1a









2x




1x







optional
wood spacer thickness plane to the faceframe (2x)



1b






1x













2



3




4








i



mm
(inch)







W	CW	
610 mm 24"	572 - 578 mm 22 1/2" - 22 3/4"	➔ 6
< 610 mm < 24"	≤ 572 mm ≤ 22 1/2"	➔ 5

5





W	X
< 610 mm < 24"	CW - 103 mm CW - 4 1/16"

6









7



8x



8



Technical drawing of a rectangular plate with dimensions and hole locations. The overall dimensions are 451 mm (17 3/4") in height and 358 mm (14 1/8") in width. The drawing includes a top view and a side view.

Top View Dimensions:

- Overall height: 451 mm (17 3/4")
- Overall width: 358 mm (14 1/8")
- Distance from top edge to first hole center: 15 mm (13/22")
- Distance between hole centers: 32 mm (1 1/4")
- Distance from bottom edge to first hole center: 32 mm (1 1/4")
- Distance from left edge to first hole center: 18 mm (0.709 inch)
- Distance from right edge to first hole center: 18 mm (0.709 inch)
- Distance from bottom edge to second hole center: 9 mm (0.354 inch)
- Distance between hole centers: 70 mm (2 3/4")

Side View Dimensions:

- Distance from top edge to first hole center: ≥ 16 mm ($\geq 5/8$ ")
- Distance from bottom edge to first hole center: ≥ 19 mm ($\geq 3/4$ ")

Formulas:

- $X = CW - 92 \text{ mm}$
- 358 mm


Technical drawing of a mechanical assembly, likely a bracket or mounting plate, showing dimensions in millimeters (mm) and inches.

Dimensions:


- Top horizontal dimension: max 50 mm, max 2"
- Left vertical dimension: 34 mm, 1.338 inch
- Left vertical dimension (lower): ≥ 63 mm, ≥ 2 1/2"
- Horizontal dimension (center): 64 mm, 2.52 inch
- Vertical dimension (center): 22 mm, 0.866 inch
- Vertical dimension (center): 81 mm, 3 3/16"
- Vertical dimension (center): 16 mm, 5/8"
- Horizontal dimension (center): 54 mm, 2 1/8"
- Vertical dimension (center): 187 mm, 7.362 inch
- Vertical dimension (center): 257 mm, 10 1/8"
- Horizontal dimension (center): 54 mm, 2 1/8"
- Horizontal dimension (center): 161 mm, 6.338 inch



i




i






i

mm
(inch)





i













i

mm
(inch)



i







DE Vor der ersten Nutzung ist die Größe der Geräte zu prüfen, indem das Gerät auf die hochgeschwenkte Platte gestellt und diese vorsichtig eingeschwenkt wird. Geräte dürfen nur im hochgeschwenkten Zustand betrieben und nicht unbeaufsichtigt verwendet werden. Geräte, die sich selbstständig bewegen und dabei die Platte verlassen könnten, sind nicht zugelassen. Die Verantwortung liegt beim Anwender. Das Produkt darf nur von Personen mit ausreichender geistiger Reife und Verständnis der Anleitung verwendet werden.

EN Before using the device for the first time, check its size by placing it on the swivelled-up plate and carefully swivelling it in. Devices may only be operated when swivelled upwards and must not be used unsupervised. Devices that move independently and could leave the plate are not authorised. The responsibility lies with the user. The product may only be used by persons of sufficient mental maturity and who understand the instructions.

FR Avant la première utilisation, vérifiez la taille de l'appareil en le plaçant sur la plaque relevée et en la faisant pivoter avec précaution. Les appareils ne doivent être utilisés qu'en position relevée et ne doivent pas être laissés sans surveillance. Les appareils qui se déplacent de manière autonome et qui pourraient quitter le plateau ne sont pas autorisés. La responsabilité incombe à l'utilisateur. Le produit ne doit être utilisé que par des personnes ayant une maturité mentale suffisante et ayant compris les instructions.

IT Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, verificarne le dimensioni posizionandolo sulla piastra girevole e facendolo ruotare con cautela. Gli apparecchi possono essere utilizzati solo se orientati verso l'alto e non devono essere utilizzati senza sorveglianza. Gli apparecchi che si muovono autonomamente e possono uscire dalla piastra non sono autorizzati. La responsabilità è dell'utente. Il prodotto può essere utilizzato solo da persone sufficientemente mature e in grado di comprendere le istruzioni.

ES Antes de utilizar el aparato por primera vez, compruebe su tamaño colocándolo sobre la placa orientable hacia arriba y girándolo con cuidado hacia dentro. Los aparatos sólo deben funcionar cuando están orientados hacia arriba y no deben utilizarse sin supervisión. No están autorizados los aparatos que se mueven de forma autónoma y podrían salirse de la placa. La responsabilidad recae en el usuario. El producto sólo debe ser utilizado por personas con suficiente madurez mental y que comprendan las instrucciones.

PT Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, verifique o seu tamanho colocando-o sobre a placa giratória e rodando-o cuidadosamente para dentro. Os aparelhos só podem ser acionados quando estiverem virados para cima e não devem ser utilizados sem supervisão. Os aparelhos que se deslocam de forma autónoma e que podem sair da placa não são autorizados. A responsabilidade é do utilizador. O produto só pode ser utilizado por pessoas com maturidade mental suficiente e que compreendam as instruções.

HE לפני השימוש הראשון יש לבדוק את גודל המכשיר על ידי הצבתו על המשטח המורם והזזתו בזהירות. יש להפעיל את המכשירים רק במצב מורם ולא להשאירם ללא השגחה. מכשירים העלולים לנוע באופן עצמאי ולעזוב את המשטח אינם מותרים לשימוש. המוצר מוטלת על המשתמש. המוצר מיועד לשימוש רק על ידי אנשים בעלי בוגרות נפשית מספקת והבנה של ההוראות.

FI Ennen ensimmäistä käyttökertaa on tarkistettava laitteen koko asettamalla laite ylös nostetulle levyille ja kääntämällä levy varovasti alas. Laitteita saa käyttää vain ylös nostetussa asennossa, eikä niitä saa jättää ilman valvontaa. Laitteet, jotka liikkuvat itsestään ja voivat pudota levyiltä, eivät ole sallittuja. Vastuu on käyttäjällä. Tuotetta saavat käyttää vain henkilöt, joilla on riittävä henkinen kypsyyss ja ymmärrys ohjeista.

DA Før første brug skal apparatets størrelse kontrolleres ved at placere apparatet på den opklappede plade og forsigtigt klappe den ned. Apparater må kun betjenes i opklappet tilstand og må ikke bruges uden opsyn. Apparater, der bevæger sig af sig selv og dermed kan falde ned fra pladen, er ikke tilladt. Ansvar ligger hos brugeren. Produktet må kun bruges af personer med tilstrækkelig mental modenhed og forståelse af vejledningen.

CS Před prvním použitím je třeba zkontrolovat velikost zařízení tak, že jej umístíte na vyklopenou desku a opatrně ji sklopíte. Zařízení smí být provozována pouze ve vyklopeném stavu a nesmějí být používána bez dozoru. Zařízení, která se mohou samovolně pohybovat a přitom opustit desku, nejsou povolena. Odpovědnost nese uživatel. Produkt smí používat pouze osoby s dostatečnou duševní zralostí a porozuměním návodu.

PL Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić rozmiar urządzenia, umieszczając je na podniesionej płycie i ostrożnie ją opuszczając. Urządzenia mogą być używane wyłącznie w pozycji podniesionej i nie mogą być pozostawiane bez nadzoru. Urządzenia, które mogą się samodzielnie przemieszczać i opuścić płytę, nie są dopuszczone do użytku. Odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku. Produkt może być używany wyłącznie przez osoby o wystarczającej dojrzałości umysłowej i rozumiejące instrukcję obsługi.

RU Перед первым использованием необходимо проверить размер оборудования, установив его на поднятую платформу и осторожно опустив ее. Оборудование разрешается использовать только в поднятном состоянии и не оставлять без присмотра. Не допускается использование оборудования, которое может самостоятельно перемещаться и сойти с платформы. Ответственность несет пользователь. Продукт может использоваться только лицами, обладающими достаточной умственной зрелостью и пониманием инструкции.

TR İlk kullanımdan önce, cihazı yukarı kaldırılmış plakaya yerleştirip dikkatlice döndürerek cihazın boyutunu kontrol edin. Cihazlar sadece yukarı kaldırılmış durumda çalıştırılabilir ve gözetimsiz olarak kullanılamaz. Kendi kendine hareket ederek plakadan düşebilecek cihazlar kullanılamaz. Sorumluluk kullanıcıya aittir. Ürün, yeterli zihinsel olgunluğa sahip ve talimatları anlayan kişiler tarafından kullanılmalıdır.

BG Преди първата употреба трябва да се провери размерът на уреда, като се постави върху повдигнатата плоча и се завърти внимателно. Уредите трябва да се използват само в повдигнато състояние и не трябва да се оставят без надзор. Уреди, които се движат самостоятелно и могат да паднат от плочата, не са разрешени. Отговорността е на потребителя. Продуктът може да се използва само от лица с достатъчна умствена зрялост и разбиране на инструкциите.

HU Az első használat előtt ellenőrizni kell a készülék méretét úgy, hogy a készüléket a felemelt lemezre helyezzük, és azt óvatosan leeresztjük. A készülékeket csak felemelt állapotban szabad üzemeltetni, és nem szabad felügyelet nélkül használni. Azok a készülékek, amelyek önállóan mozognak, és közben lecsúszhatnak a lemezről, nem engedélyezettek. A felelősség a felhasználót terheli. A terméket csak olyan személyek használhatják, akik rendelkeznek a megfelelő szellemi érettséggel és megértik a használati utasítást.

SR Пре прве употребе, проверите величину уређаја тако што ћете га поставити на подигнуту платформу и пажљиво га замахнути. Уређаји се смеју користити само у подигнутом положају и не смеју се користити без надзора. Уређаји који се крећу самостално и тиме би могли да напусте платформу нису дозвољени. Корисник је одговоран за употребу овог производа. Производ смеју користити само особе са довољном менталном зрелошћу и разумевањем упутстава.

EL Приν από την πρώτη χρήση, πρέπει να ελέγχεται το μέγεθος της συσκευής, τοποθετώντας τη συσκευή στην ανασηκωμένη πλάκα και περιστρέφοντάς την προσεκτικά. Οι συσκευές πρέπει να λειτουργούν μόνο σε ανασηκωμένη θέση και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται χωρίς επίβλεψη. Δεν επιτρέπονται συσκευές που κινούνται αυτόματα και ενδέχεται να πέσουν από την πλάκα. Η ευθύνη βαρύνει τον χρήστη. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από άτομα με επαρκή πνευματική ωριμότητα και κατανόηση των οδηγιών.

AR قبل الاستخدام لأول مرة، يجب التحقق من حجم الجهاز عن طريق وضعه على اللوحة المرفوعة وإغلاقها بحذر. لا يجوز تشغيل الأجهزة إلا في حالة رفعها ولا يجوز استخدامها دون مراقبة. لا يُسمح باستخدام الأجهزة التي تتحرك من تلقاء نفسها وقد تخرج من اللوحة. تقع المسؤولية على عاتق المستخدم. لا يجوز استخدام المنتج إلا من قبل أشخاص يتمتعون بالنضج العقلي الكافي وفهم التعليمات.

JA 最初の使用前に、機器のサイズを確認するため、機器を上昇させたプレートの上に置き、慎重にプレートを下げてください。機器は上昇させた状態でのみ使用し、無人での使用は禁止されています。プレートから離れる可能性のある自立移動する機器は使用禁止です。責任は使用者にあるものとします。この製品は、十分な判断力と取扱説明書の理解を有する者だけが使用できます。

CN 首次使用前，需检查设备尺寸，将设备放置于抬起状态的面板上，并小心将其放下。设备仅可在抬起状态下使用，且不得无人看管。任何可能自行移动并脱离面板的设备均不允许使用。责任由使用者承担。本产品仅限于具备足够的心理成熟度并理解说明书的人员使用。