


T-ABLE XL III

411/857,0006,25 – T-ABLE XL III
4119192210

- for 600mm module, side thickness 15-20mm
Pour caisson de 600mm avec des panneaux latéraux de 15 – 20mm



T-TABLE XL III - WHAT'S IN THE BOX? COMPOSANTES



PRE-ASSEMBLED SLIDES
COULISSES ASSEMBLÉES



FRONT BAR
BARRE FRONTALE




PRE-ASSEMBLED LEG
PATTE ASSEMBLÉE



FOOT
PIED

HARDWARE SET QUINCAILLERIE



- A1 - n°3 Allen key
CLÉ ALLEN
- A2 - n°4 Allen key
CLÉ ALLEN
- A3 - n°5 Allen key
CLÉ ALLEN



- A - M6x12 socket head cap screw (12x)
VIS CALBRÉE À TÊTE CYLINDRIQUE



- B - M6 brass bushes (14x)
BAGUE EN LAITON



- C - M6x16 screw (2x)
VIS



- D - M6x25 self threading screw(2x)
VIS AUTO-PERCEUSE



- E- (2x) PIN FOR PANEL BLOCKING
TIGE DE BLOCAGE DU PANNEAU



- F - M6x60 socket head cap screw (4x)
VIS CALBRÉE À TÊTE CYLINDRIQUE



- G - spacer (20x)
ESPACEUR



- H - M5x10 screw (8x)
VIS



- K. (6x) HINGES
CHARNIÈRES



- (36x) 3,5 x 14 mm WOOD SCREWS / VIS À BOIS



- J- HIDDEN HINGES (6x)
CHARNIÈRES DISSIMULÉES
3X30 SCREW (24X)
VIS


CHOISISSEZ LE TYPE DE
CHARNIÈRES DÉSIRÉES

***CHOOSE WHAT TYPE
OF HINGES TO USE**

REQUIRED CABINET INTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONS INTERNES DU CAISSON REQUISES


- INT. WIDTH /LARGEUR INT. : MIN. 560mm – MAX. 570mm / MIN. 22 3/64" – MAX. 22 7/16"
- INT. DEPTH /PROFONDEUR INT. : 520mm / 20 15/32"
- INT. HEIGHT /HAUTEUR INT. : 150mm / 5 29/32"
- EXTENSION : 1310mm / 51 37/64"
- WEIGHT CAPACITY / CAPACITÉ DE CHARGE : 100 kg (220 LBS)
- MAX TABLE TOP THICKNESS / ÉPAISSEUR MAX. DU PANNEAU : 19mm / 3/4"
- SIDEGABLE THICKNESS / ÉPAISSEUR DES CÔTÉS : 15 -20mm / 19/32" – 25/32"



POSITION DE LA PATTE

(H) HAUTEUR DU PLANCHER AU DESSOUS DU PANNEAU DU HAUT

(H) HEIGHT FROM FLOOR TO UNDER TOP PANEL		
LEG POSITION	MIN	MAX
1	771	796
2	741	766
3	701	726



HOLES FOR MECHANISM POSITION

POSITION DE PERÇAGE POUR LE MONTAGE DU MÉCANISME

LEGEND / LÉGENDE

K : POSITION OF DIAM. 8 X 13 HOLES

FOR M6 BUSHES (B) to fix the mechanism)

POSITION DES TROUS DE 8 X 13mm DIAM.

POUR LES BAGUES M6 (B) (pour fixer le mécanisme)

M : POSITION OF DIAM. 10 X 5 HOLES


FOR THE HEADS OF SCREWS (H) THAT FIX THE SPACERS (IF USED)

POSITION DES TROUS DE 10 X 5 DIAM.

POUR LES TÊTES DE VIS (H) POUR FIXER LES ESPACEURS (SI UTILISÉS)

POSITION	(X) HAUTEUR DU PLANCHER AU TROU LE PLUS BAS (M) (X) HEIGHT FROM FLOOR TO LOWER HOLES (M)		(H) HAUTEUR DU PLANCHER AU DESSOUS DU PANNEAU (H) HEIGHT FROM FLOOR TO UNDER TOP PANEL	
	MIN	MAX	MIN	MAX
1	736	761	771	796
2	706	731	741	766
3	666	691	701	726

SPACERS / ESPACEURS




SIDE THICKNESS
ÉPAISSEUR CÔTÉ

20MM
19MM
18MM
17MM
16MM
15MM

SPACER PER SIDE
ESPACEURS PAR CÔTÉ

0
1
2
3
4
5

4/16
17-02-28



- A2 n°4 Allen key
CLÉ ALLEN

- B M6 mm 12x8 Brass bushes (4x)
BAGUE EN LAITON


- G Spacer (x20)
ESPACEUR

- H M5x10 rounded socket head cap screw (x8)
VIS CALBRÉE À TÊTE CYLINDRIQUE

SPACERS AND (M) HOLES - if required-

ESPACEURS ET TROUS (M) - si utilisé -

SPACERS / ESPACEURS


	
FOR CABINET SIDES 20MM USE INCLUDED STEEL SPACERS (E) POUR LES CAISSONS AVEC CÔTÉS DE 20MM, UTILISEZ LES ESPACEURS EN ACIER (E)	
SIDE THICKNESS ÉPAISSEUR CÔTÉ	# SPACER PER SIDE # ESPACEURS PAR CÔTÉ
20MM	0
19MM	1
18MM	2
17MM	3
16MM	4
15MM	5



Install spacers, if required, in (M) holes before installing the slides in (K) holes.

Installez les espaceurs, si requis, dans les trous (M) avant l'installation des coulisses dans les trous (K)

M HOLES / TROUS M




VIS CALBRÉE À TÊTE CYLINDRIQUE
- H - M5x10 rounded socked head cap screw (x8)
TO FIX THE SPACERS TO THE MECHANISM
POUR FIXER LES ESPACEURS AU MÉCANISME

SPACERS AND (M) HOLES - if required-


ESPACEURS ET TROUS (M) - si utilisé -

How to Install spacers

Comment installer les espaceurs



SPACERS / ESPACEURS




SIDE THICKNESS ÉPAISSEUR CÔTÉ	# SPACER PER SIDE # ESPACEURS PAR CÔTÉ
20MM	0
19MM	1
18MM	2
17MM	3
16MM	4
15MM	5

- A1 - n°3 Allen key
CLÉ ALLEN
- H - M5x10 rounded socked head cap screw (x8)
VIS CALBRÉE À TÊTE CYLINDRIQUE
- G - spacer (x20)
ESPACEUR


MOUNTING OF THE MECHANISM ON THE CABINET

MONTAGE DU MÉCANISME DANS LE CAISSON



TOP DIMENSIONS


DIMENSIONS DU PANNEAU



-  - A3 - n° 5 Allen key (x 1)
CLÉ ALLEN
-  - B - M6 mm 12x8 Brass bushes (6X)
BAGUE EN LAITON
-  - F - Socked head cap screw M6x60 (4X)
VIS CALBRÉE À TÊTE CYLINDRIQUE
-  E- Pin for panel blocking (2x)
TIGE DE BLOCAGE DU PANNEAU

8/16
17-02-28


BOTTOM VIEW VUE DU DESSOUS



FRONT SIDE CÔTÉ FRONTAL


TABLE TOP DRILLING FOR (K) HINGES

PERÇAGE DU PANNEAU POUR CHARNIÈRES (K)




TOP\VIEW VUE DU DESSUS

FRONT SIDE
CÔTÉ FRONTAL



BOTTOM\VIEW
VUE DU DESSOUS

FRONT SIDE
CÔTÉ FRONTAL



(K) HINGES DRILLINGS MEASURES

DIMENSIONS DE PERÇAGE POUR LES CHARNIÈRES (K)




TABLE TOP DRILLING FOR (J) HINGES

PERÇAGE DU PANNEAU POUR CHARNIÈRES (J)

TOP VIEW
VUE DE HAUT

L = INTERNAL WIDTH - 6 mm
L = LARGEUR INTERNE - 6 mm

PANNEAU AVANT


TOP

PANNEAU CENTRAL

CENTRAL TOP





FIXED TOP

PANNEAU FIXE



(J) HINGES DRILLINGS MEASURES

DIMENSIONS DE PERÇAGE POUR LES CHARNIÈRES (J)



LEG ASSEMBLY

ASSEMBLAGE DE LA PATTE



Once the leg is mounted,
for the right using:
**PULL DOWN
SMOOTHLY
THE LEG**



Pour l'utilisation adéquate
une fois que la patte est
montée;
**TIREZ LA PATTE VERS LE BAS
DOUCEMENT**



- A2 - n°4 Allen key
CLÉ ALLEN



- A3 - n°5 Allen key
CLÉ ALLEN



- A - M6x12 socket head cap screw (4X)
VIS CALBRÉE À TÊTE CYLINDRIQUE




- D - M6x25 self threading screw (x 2)
VIS AUTO-PERCEUSE



- C - M6x16 screw (x 2)


VIS



LEG ADJUSTMENT AJUSTEMENT DE LA PATTE

Use the Allen key # 3 to screw and unscrew this screw and position the lower part of the leg into one of the 3 available positions.

Utilisez la clé Allen # 3 pour visser et dévisser cette vis et positionner la partie inférieure de la patte dans 1 de ces 3 positions disponibles




Use the Allen key # 4 to adjust the leg height of +15 / - 10mm.


Utilisez la clé Allen # 4 pour l'ajustement de la hauteur de la patte de +15 / -10mm

FRONTAL DOOR HINGE

CHARNIÈRES DU PANNEAU AVANT




FRONTAL DOOR HINGE
CHARNIÈRES DU PANNEAU AVANT




Min: 170

CLOSED
FERMÉ




OPENED
OUVERT




MAXIMUM: 25

FUNCTIONING STEPS


ÉTAPES DE FONCTIONNEMENT




CLOSED
FERMÉ




SLIDES OPENING
OUVERTURE DES COULISSES




LEG RELEASE AND ROTATION
DÉPLOIEMENT DE LA PATTE



TOP OPENING
OUVERTURE DU PANNEAU



OPENED, PUSH THE LEG TOWARDS THE CABINET
UNE FOIS OUVERT, PUSSEZ LA PATTE VERS LE CAISSON



To close the mechanism push toward the inside the two red plastic parts
Pour fermer le mécanisme appuyer sur les parties en plastique rouge vers l'intérieur